

Bien utiliser le carton mousse autocollant

Les bons gestes pour préparer vos montages et préserver la qualité de vos plaques.

20 à 25 °C

Température de stockage

40 à 50 %

Humidité ambiante

24 h minimum

Acclimatation si nécessaire

1 Stocker dans de bonnes conditions

Conservez les plaques dans leur emballage d'origine, dans un lieu sombre et sec, à l'abri du soleil et de la chaleur. Le papier réagit aux variations d'humidité et peut changer de dimensions.

2 Laisser les supports s'acclimater

Si les conditions de transport ou de stockage diffèrent de celles de votre atelier, laissez les plaques s'acclimater pendant au moins 24 heures avant utilisation. Cette étape aide à éviter les bulles et les plis.

3 Préparer le visuel et le poste de travail

Travaillez dans un local sec et sans poussière. Le dos du visuel doit être aussi lisse que possible, sans graisse, silicone ni poussière ; nettoyez-le au besoin avec un chiffon propre et sec.

Laissez sécher les papiers photo imprimés environ 12 à 24 heures avant application. Certains traitements chimiques du papier peuvent altérer l'adhésion.

4 Déballer au moment de l'utilisation

Utilisez les plaques les plus anciennes en premier et dans un délai de 3 ans après livraison. Déballez-les seulement juste avant leur utilisation.

En hiver, surveillez particulièrement l'humidité.

Les locaux très chauffés peuvent devenir trop secs : respectez les mêmes conditions.